Wichtiger Einbauhinweis Zündspule AL-Electric 01010360

- Zündspule 01010360 funktioniert auch ohne Belegung des Steckpins

- Steckpin darf nur mit dem vorgesehenen Kabel vom Zündschloss belegt werden. Der Pin wird ausschließlich zum Ausstellen vom Motor gebraucht. Am Pin darf nur Masse anliegen, wenn Zündschloss auf Stellung null steht.

- bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlfunktion oder Beschädigungen kommen

- Bitte achten Sie auch auf die richtige Seitenanbringung (innen- und außenliegende Seite) der Zündspule