


Anschlussplan 331004



- (B+) muss auf Batterie-Plus gelegt werden
- (Stator #1,#2,#3) Eingang Lichtmaschine
- (B-) muss auf Batterie-Minus gelegt werden
- (Ignition Black) muss mit auf Batterie-Plus über Zündung gelegt werden

Wird Ignition nicht mit auf Batterie-Plus gelegt, würde der Regler eine Spannung von bis zu 19,5 Volt erzeugen. Mit Anschluss des Ignition-Kabels regelt der Regler die Spannung ab auf 13,5 Volt.

Bitte nicht Ignition auf Dauer-Plus legen!